

Vorgaben für Deckendurchbruch

Deckendurchbruch bei Holzdecke

Ø 325 ¹⁾

¹⁾ Eine passende Schablone wird bei jedem Lichtkamin[®] mitgeliefert.

Alle Maße in mm

Deckendurchbruch bei Betondecke, die thermisch isoliert ist

Ø 380

Wärmedämmung

Holz

Die Befestigung der Streulinse erfolgt mit 4 Holzlatten, 250 mm stark.
(Holzlatten, Schrauben und Dübel sind nicht im Lieferumfang enthalten)

Alle Maße in mm

Deckendurchbruch bei Betondecke, die thermisch nicht isoliert ist

Ø 500

Wärmedämmung

Abschlussflansch
AF500300 aus Edelstahl, 2 mm stark,
(muss separat bestellt werden)

Alle Maße in mm